

Monter et démonter les pneus d'un tracteur en toute sécurité

Les tracteurs étant des outils et des équipements qui facilitent le travail agricole, l'état de leurs pneus détermine le temps nécessaire pour effectuer le travail, la qualité du travail et l'efficacité de la machine pour un travail particulier.

Le montage et le démontage en toute sécurité des pneus des tracteurs nécessitant des connaissances techniques, il convient de s'assurer de la compatibilité du pneu et de la jante avant de procéder au montage. Les informations relatives à la compatibilité peuvent être obtenues dans le manuel du tableau des jantes.

La manipulation des pneus

L'utilisation de la même jante pour un nouveau pneu doit être compatible et ne pas être endommagée. Il faut donc lubrifier les sièges de la jante et le talon à l'aide d'un lubrifiant pour pneus avant de monter le pneu. Continuez en positionnant la valve en bas et la fenêtre du démonte-talon à l'écart afin d'éviter tout dommage sur le talon.

De même, soulevez le pneu dans la jante avec le premier talon sur le bord en suivant la flèche pour la direction

correcte, tournez le premier talon au bord et poussez-le bien profondément dans la jante. Serrez l'écrou de la valve, faites passer le deuxième talon par-dessus le bord et enfoncez-le.

Enfin, serrez l'écrou de la valve à fond et gonflez à 1 bar pour s'assurer de la bonne position du talon.

Dégonflez le pneu et répétez le processus si les talons sont mal positionnés.